



ECR-120 / ECR-120L Bedienungs- und Programmieranleitung



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb der **SAMPOS ECR-120 Registrierkasse** entschieden haben. Mit der **ECR-120** haben Sie eine hochwertige Registrierkasse erworben, die die neuesten Technologien

verwendet und den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Ihre neue Registrierkasse kann bis zu **1000 Artikel**, **40 Warengruppen**, **8 Bediener** mit **Passwort-funktion** und **4 Fremdwährungen** registrieren. Sie zeichnet sich unter anderem durch ein **komplettes Elektronisches Journal** nach neusten Anforderungen aus.

Die ECR-120 verfügt über ein 2-zeiliges Bedienerdisplay, sowie ein

alphanumerisches Thermo-Druckwerk.

Bitte lesen Sie die **Bedienungs- und Programmieranleitung**, um sicherzustellen, dass Sie die Funktionen der Kasse optimal nutzen.

Wir wünschen Ihnen beim Gebrauch Ihrer neuen Registrierkasse viel Spaß und Erfolg.

Bitte beachten Sie: Wir als MULTI DATA können und dürfen weder steuerberatend noch rechtsberatend tätig werden. Die nachfolgenden Informationen sind sorgfältig und gründlich zusammengetragen worden. Eine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Für rechtsverbindliche Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater bzw. Rechtsanwalt. <u>https://multidata-kassen.de/kassengesetz-2020/</u>

MULTI DATA MANAGEMENT SUITE

Die Daten, die eine Kasse im täglichen Betrieb sammelt sind wichtig. Nicht nur zur Unterstützung unternehmerischer Entscheidungen, auch die gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen machen deren digitale Verfügbarkeit und Auswertbarkeit unverzichtbar. Die MDMS-Software wurde von uns entwickelt als zuverlässiges und komfortables Werkzeug für den Umgang mit diesen Informationen. Von der Datensicherung über die Nachverfolgung von Vorgängen bis hin zum Erstellen und Exportieren des von der Finanzverwaltung geforderten IDEA-Datensatzes finden Sie alles in diesem Programm.

Das kommt schon einmal vor: Ein Kassenbericht ist versehentlich verloren gegangen oder ein bestimmter Vorgang muss wiedergefunden werden. Über die komfortable Such- und Druckfunktion der MDMS-Software werden die digital aufgezeichneten Einzeldaten der Kasse grafisch aufbereitet und druckfertig vorbereitet. Alle Vorgänge am Kassenplatz werden so schnell und einfach auffindbar und benutzerfreundlich lesbar. Nicht lange suchen, schnell finden. Ein Feature, das sonst nur wesentlich größeren Kassensystemen vorbehalten bleibt, wird mit der MDMS-Software auch für Registrierkassen zu Realität.

Verwalten Sie Ihre Kassendaten komfortabel, sicher und übersichtlich. Die MULTI DATA Management Suite unterstützt Sie beim täglichen Umgang mit den wichtigen Daten Ihres Kassensystems. Die umfangreichen Leistungen der Software eröffnen Ihnen dabei Möglichkeiten, die sonst nur bei wesentlich größeren Systemen zu finden sind.



http://download.multidata-kassen.de/MD-ManagementSuite/Stable/Standard/setup.exe

WICHTIG:

Beachten Sie beim Einsatz von Registrierkassen die gesetzlichen Vorschriften.

Unterlagen, die mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems (Kasse) erstellt worden sind, müssen für die Dauer der Aufbewahrungsfrist (10 Jahre) aufbewahrt werden. (§ 147 Abs. 2 Abgabenordnung)

Steuerlich relevante Daten sind auch:

- Das Journal
- Auswertungsdaten (Berichte)
- Programmierungen
- Stammdatenänderungen

Einsatzorte und –Zeiträume der Registrierkasse sind zu protokollieren und die Organisationsunterlagen sind aufzubewahren (Bedienungs- und Programmieranleitungen).

Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K)

Die DSFinV-K ist die Beschreibung einer Schnittstelle für den Export von Daten aus elektronischen Aufzeichnungssystemen für die Datenträgerüberlassung ("Z3-Zugriff") im Rahmen von Außenprüfungen sowie Kassen-Nachschauen. Sie soll eine einheitliche Strukturierung und Bezeichnung der Dateien und Datenfelder unabhängig von dem beim Unternehmen eingesetzten elektronischen Aufzeichnungssystem sicherstellen. Das Unternehmen hat die Daten gemäß den Konventionen der DSFinV-K auf einem geeigneten Datenträger zur Verfügung zu stellen.

Mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen (BGBI. I 2016 S. 3152) wurde geregelt, dass Daten, die mit Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst werden, ab dem 01. Januar 2020 mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) zu schützen sind (vgl. § 146a AO i.V.m. der KassenSichV). Diese Daten sind der Finanzverwaltung anlässlich einer Außenprüfung oder einer Kassen-Nachschau über eine einheitliche digitale Schnittstelle (§ 4 KassenSichV) zur Verfügung zu stellen (vgl. § 146a AO). Die einheitliche digitale Schnittstelle besteht aus der Einbindungsschnittstelle, der Exportschnittstelle sowie der DSFinV-K (vgl. Nr. 4 des AEAO zu § 146a). Über sie sind jeweils verpflichtend die erforderlichen Daten sowie Formate definiert.

Hinsichtlich der zeitlichen Anwendung wird auf Nr. 2 des BMF-Schreibens vom 17. Juni 2019 (BStBI. I S. 518) hingewiesen.

Quelle:

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Aussenpruefungen/DigitaleSchnittstelleFinV/digitaleschnittst ellefinv_node.html#js-toc-entry2 BSI-K-TR-0362-2019

Swissbit TSE, Version 1.0 Swissbit USB TSE Swissbit SD TSE Swissbit microSD TSE

BSI TR-03153 – Technische Sicherheitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssysteme

Antragsteller	Swissbit AG
Prüfstelle / Auditor	MTG AG Prüfstelle für IT-Sicherheit
Technische Richtlinie	BSI TR-03153 – Technische Sicherheitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssysteme
Prüfbereich/e	BSI TR-03153 – Technische Sicherheitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssysteme
Prüfgrundlage/n	BSI TR-03153– Technische Sicherheitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssysteme, Version 1.0.1 BSI TR-03153-TS– Technische Sicherheitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssysteme – Testspezifikation, Version 1.0.1
Ausstellungsdatum	20.12.2019
Gültig bis	19.12.2027

Quelle:

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Zertifikate_TR/Technische_Sicherheitseinrichtungen/BSI-K-TR-0362-2019.html?nn=13462986

1 Einleitung

1.1 Motivation und Ziele

Die Technische Richtlinie [BSI TR-03153] definiert Anforderungen an Technische Sicherheitseinrichtungen

für elektronische Aufzeichnungssysteme.

Diese Anforderungen müssen von Herstellern einer Technischen Sicherheitseinrichtung umgesetzt werden.

Die vorliegende Testspezifikation zur [BSI TR-03153] definiert Anforderungen an die Prüfung der

Funktionalität einer Technischen Sicherheitseinrichtung.

Anhand des Prüfungsergebnisses kann eine Aussage getroffen werden, ob die Funktionalität einer

Technischen Sicherheitseinrichtung konform zur [BSI TR-03153] ist.

Diese Prüfvorschriften ermöglichen eine einheitliche und konsistente Prüfung unterschiedlicher

Implementierungen der Technischen Sicherheitseinrichtung durch verschiedene Prüfstellen mit

vergleichbaren Prüfergebnissen.

1.2 Inhalt und Abgrenzung

Das vorliegende Dokument enthält verbindliche Anforderungen an die Prüfung von Technischen

Sicherheitseinrichtungen (TSE) für Aufzeichnungssysteme gemäß [BSI TR-03153].

Anhand einer Konformitätsprüfung soll festgestellt werden, ob die bereitgestellte Funktionalität einer

Technischen Sicherheitseinrichtung konform zu den entsprechenden Anforderungen in [BSI TR-03153] ist.

Diese Technische Richtlinie definiert Anforderungen für die folgenden Prüfungen:

• Konformitätsprüfung in Bezug auf die Funktionalität für die Sicherung von Anwendungsdaten und

den korrespondierenden vom Sicherheitsmodul erzeugten Protokolldaten zur Kassenaufzeichnung.

• Konformitätsprüfung der Exportfunktion für abgesicherte Daten. In Bezug auf die ausgegebenen

Daten, deren Format verbindlich definiert ist, erfolgt eine Konformitätsprüfung.

• Bei einer Implementierung der Einbindungsschnittstelle gemäß [BSI TR-03153] erfolgt eine

Konformitätsprüfung der entsprechenden Funktionalität.

• Prüfung der Vollständigkeit der Funktionalität bei einer herstellerspezifischen

Einbindungsschnittstelle.

2020 © von Multi Data Wedemann Vertriebs GmbH

Bedienungs- & Programmieranleitung

Konformitätsprüfung zu den erzeugten Daten der Technischen Sicherheitseinrichtung für den

Beleg.

Die Prüfung der Exportschnittstelle erfolgt auf Grundlage von abgesicherten Daten, die aus dem

Speichermedium der Technischen Sicherheitseinrichtung exportiert wurden.

Die jeweiligen Prüfungen der Funktionalität der Technischen Sicherheitseinrichtung erfolgen in Form von

Black-Box-Tests.

Bedingt durch weitere verbindliche Anforderungen der [BSI TR-03153] sind im Rahmen einer

Zertifizierung/Konformitätsprüfung von technischen Sicherheitseinrichtungen ergänzende formelle

Prüfungen notwendig. Die hierzu zu erstellenden Herstellererklärungen werden auf Vollständigkeit und

Plausibilität geprüft. Dieses gilt speziell für

· die Speicherkapazität des Speichermediums,

• die Zuverlässigkeit des Speichermediums,

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 7

1 Einleitung

• die Umsetzung eines sicheren Kanals (Secure Channel) für die Kommunikation zwischen der

jeweiligen Einbindungsschnittstelle einer Technischen Sicherheitseinrichtung und

fernverbundenen Speichermedien,

• die Umsetzung eines sicheren Kanals (Secure Channel) für die Kommunikation zwischen der

jeweiligen Einbindungsschnittstelle einer Technischen Sicherheitseinrichtung und

fernverbundenen Sicherheitsmodulen sowie

• die Public-Key-Infrastructure (PKI).

Folgenden Prüfaspekte werden von dieser Technischen Richtlinie nicht betrachtet:

• Prüfung von Komponenten außerhalb der Technischen Sicherheitseinrichtung (z. B. elektronische

Aufzeichnungssysteme),

• Prüfung der formalen Sicherheitseigenschaften der Technischen Sicherheitseinrichtung,

• Lebenszyklus der Technischen Sicherheitseinrichtung und Initialisierung durch den Hersteller.

Quelle: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlini en/TR03153/TR-03153.html

2020 © von Multi Data Wedemann Vertriebs GmbH

VERWENDUNGSZWECK

Diese Registrierkasse ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Jeder andere Gebrauch wird als unsachgemäße Verwendung betrachtet

Allgemeine Hinweise / Sicherheitshinweise

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den auf dem Leistungsschild auf der Rückseite der Registrierkasse angegebenen Daten entspricht.

Diese Registrierkasse ist ein hochmodernes technisches Gerät. Versuchen Sie niemals, es selbst zu reparieren. Sollte eine Reparatur erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Fach-händler vor Ort.

Führen Sie niemals metallische Objekte, z. B. Schraubenzieher, Büroklammern usw., in die Registrierkasse ein. Dies könnte zu Schäden an der Registrierkasse führen und stellt für Sie zudem ein Stromschlagrisiko dar.

Schalten Sie die Registrierkasse immer aus, wenn Sie sie länger nicht benötigen.

Beseitigen Sie Staub von der Registrierkasse vorsichtig mit einem weichen Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen der Registrierkasse niemals Wasser oder Lösungen, z. B. Verdünner, Alkohol usw.

Um die Registrierkasse vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Setzen Sie die Registrierkasse niemals extremen Temperaturen aus.

Bewahren Sie alle Transportsperren für einen zukünftigen Gebrauch an einem sicheren Ort

auf. Die Transportsperren müssen bei einem zukünftigen Transport der Registrierkasse wieder angebracht werden

Transportsperren

Bevor die Registrierkasse verwendet werden kann, müssen alle Transportsperren entfernt und für den zukünftigen Gebrauch aufbewahrt werden. Wichtige Information zum Transport: Im Fall eines Transportschadens muss das Gerät in der Verpackung zusammen mit der Bedienungsanleitung und etwaigen Zubehörteilen zurückgesendet werden.

Anschluss an die Stromversorgung

Bevor Sie die Registrierkasse an die Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Leistungsschild angegebenen Spannungs- und Frequenzwerte der lokalen Stromversorgung entsprechen. Sicherheitshinweis: Die Steckdose muss sich in der Nähe der Registrierkasse befinden und leicht zugänglich sein. Dies bedeutet, dass die Registrierkasse in einem Notfall schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann.

Hinweis: Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung werden alle Daten beibehalten. Die Speicherakkus stellen sicher, dass die Daten für ca. 2 Monate nach Unterbrechung der Stromversorgung beibehalten werden.

Druckermechanismus

Achtung! Um einen dauerhaften, störungsfreien Betrieb zu garantieren, sollten Sie folgendes beachten:

- · Niemals drucken, wenn kein Papier eingelegt ist!
- · Das Papier niemals während eines Druckvorgangs herausziehen!
- · Kein Papier minderer Qualität verwenden!
- · Keine gebrauchten Papierrollen einlegen!
- · Den Drucker niemals mit Gegenständen manipulieren oder den Antrieb per Hand bewegen!
- · Achten Sie auf die Markierungen, die das Ende der Papierrolle anzeigen.
- Tauschen Sie die Papierrolle bei Erreichen dieser Markierungen sofort aus.
- Lassen Sie die Registrierkasse bzw. den Druckermechanismus regelmäßig von einem autorisierten Fachhändler warten.

TECHNISCHE DATEN DER ECR-120

Warengruppen	-	40
PLU	-	1000
Bediener	-	8
Steuer	-	5 Steuersätze
Elektronisches Journal	-	3000 Zeilen
Einzeldatenaufzeichnung	-	TSE PS-45u 8GB WORM
Zahlarten	-	KREDIT

Drucker	Drucksystem Bon Breite Druckgeschwindigkeit	1 Station, direkter Thermodruck 58 mm ca. 13 Zeilen pro Sekunde
Anzeige	Bediener Kunde	Alphanumerisch 10 Zeichen, 2-zeilig Alphanumerisch 10 Zeichen
Tastatur	Hubtastatur	56 Tasten deutsche Beschriftung
Stromversorgung		AC 230 V (+/- 10%) 50Hz
Leistungsaufnahme		25W / 8 W (Bereitschaft)
Schublade	ECR-120 ECR-120L	8 Münz- & 4 Scheinfächer 8 Münz- & 4 Scheinfächer
Maße(B x T x H)	ECR-120 ECR-120L	Kasse: 265 x 330 x 120 mm Schublade: 360 x 340 x 100 mm Kasse: 265 x 330 x 120 mm Schublade: 410 x 430 x 110 mm
Gewicht	ECR-120 ECR-120L	5,6 kg 8,9 kg
Umgebungstemperatur	Lagerung Betrieb	-10C – 60C 0C – 40C
Speicherschutz		ca. 60 Tage (bei voller Akkuladung)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör		1x CD Handbuch 1x Kurzanleitung 1x Schlüsselsatz 1x Thermorolle 58mm
Handbuch	Version:3.0	Flash Rom: 02.14

Inhalt

MULTI DATA MANAGEMENT SUITE
WICHTIG:
BSI-K-TR-0362-2019
VERWENDUNGSZWECK
TECHNISCHE DATEN DER ECR-12010
SCHLÜSSELPOSITIONEN
TASTATUR
PAPIERROLLE EINLEGEN
ERSTINBETRIEBNAHME & DATENSICHERUNG DER ECR-120 MIT TSE-SD-KARTE17
FUNKTIONSTASTEN ÜBERSICHT
BEDIENER AN/ABMELDUNG25
DATUM PROGRAMMIEREN
UHRZEIT PROGRAMMIEREN
1% & 2% TASTEN PROGRAMMIERUNG
(-/+)1 & (-/+)2 TASTEN PROGRAMMIERUNG29
STEUER 1-4 PROGRAMMIEREN
WÄHRUNG PROGRAMMIEREN
Z MODUS - PASSWORT PROGRAMMIERUNG
BEDIENERGEHEIMCODE PROGRAMMIERUNG
WARENGRUPPEN PROGRAMMIERUNG
ARTIKELPREIS (PLU) PROGRAMMIERUNG
PLU LÖSCHEN
SYSTEMOPTIONEN
TEXT PROGRAMMIERUNG
FUNKTIONSTASTEN FÜR DIE TEXTEINGABE:46
PROGRAMMAUSDRUCK IN DER PRG POSITION
PLU AUSDRUCK47
SYSTEMOPTIONEN AUSDRUCKEN
SPEICHER LÖSCHEN
4. INITIALISIERUNG (RESET D)
SD-KARTEN BENUTZUNG
B) MÖGLICHE FEHLER MIT DER SD-KARTE
GRAFISCHES LOGO (BONKOPF) DRUCKEN JA/NEIN
BEDIENUNG DER KASSE
ELEKTRONISCHES JOURNAL FAST VOLL (IM REG MODUS)55

ELEKTRONISCHES JOURNAL VOLL (IM REG MODUS)	55
DATUM / ZEIT & ELEKTRONISCHES JOURNAL (ANZEIGE IM DISPLAY)	56
WARENGRUPPENEINGABE	58
PLU EINGABE	59
(-/+) BUCHUNGEN	60
VERKAUF (-/+) TASTEN EINGABE	60
% TASTEN BUCHUNGEN	61
WARENGRUPPE (%)	61
SOFORTSTORNO TASTE	62
STORNO TASTE	62
STORNO	63
RÜCKNAHME EINZELNER ARTIKEL	63
RÜCKNAHME MEHRERER ARTIKEL UND WARENGRUPPEN	64
EINZAHLUNG	64
AUSZAHLUNG	64
KEIN VERKAUF (#/KV) DRUCKOPTIONEN	65
NULL BON BUCHUNG MITTELS #/KV	65
ABSCHLUSSARTEN	65
FREMDWÄHRUNG (FW) – UMRECHNUNG	67
BON AN / AUS	71
BERICHTE DRUCKEN UND VERWALTEN	72
BERICHTE DRUCKEN X1 / Z1 UND X2 / Z2	73
ELEKTRONISCHES JOURNAL (X , Z MODUS) - BERICHTE	76
ÄLTESTE TRANSAKTIONEN IM EJ DRUCKEN	77
NEUESTE TRANSKATIONEN IM EJ DRUCKEN	78
EJ TAGESBERICHT DRUCKEN	79
BERECHNUNG DES KASSENSOLLS	81
FEHLERMELDUNGEN	82
NOTIZEN	83

SCHLÜSSELPOSITIONEN

• AUS	Das System ist nicht betriebsbereit.
• REG 1 (BON)	Verkaufsmodus mit Bon Ausgabe.
• REG 2 (BON)	Verkaufsmodus mit Bon Ausgabe
• X	In dieser Schlüsselstellung können Sie die Finanzberichte (ohne Löschung) auslesen. (X1 und X2)
• Z	In dieser Schlüsselstellung können Sie die Finanzberichte (mit Löschung) auslesen. (Z1 und Z2)
• PRG	In dieser Schlüsselstellung werden alle Programmiervorgänge durchgeführt.

TASTATUR

					WG 7/27	WG 14/34	WG EBENE	1% +/-	2% +/-
					WG 6/26	WG 13/33	WG 20/40	(-/+) 1	(-/+) 2
BON VOR	IN- AKTIV	X/ZEIT	PLU	BED.#	WG 5/25	WG 12/32	WG 19/39	EIN- ZAHLUNG	AUS- ZAHLUNG
PLU PREIS	WÄHRUNG	7 @	8 ABC	9 Def	WG 4/24	WG 11/31	WG 18/38	SCHECK	KREDIT
#/KV	RÜCK- NAHME DEL	4 бні	5 JKL	6	WG 3/23	WG 10/30	WG 17/37	KARTE	
STORNO	storno ^{sofort} DW	1 PQRS	2	3 wxyz	WG 2/22	WG 9/29	WG 16/36	ZWS	
LÖS	CHEN	0 SP	00 "#	■ ENT	WG 1/21	WG 8/28	WG 15/35	BAR TOTAL (Nachtr. Bon)	
		5P	#	ENI					

PAPIERROLLE EINLEGEN

Entfernen Sie die Druckerabdeckung. Ziehen Sie die Papiertransporteinheit nach oben. Legen Sie eine Rolle Thermopapier ein (**58 mm breit und max. 50 mm Durchmesser**). Ziehen Sie den Anfang des

Papiers über die Abreißkante und drücken Sie die Papiertransporteinheit nach unten, bis sie einrastet. Reißen Sie je nach erforderlichem Verwendungszweck das Papier entweder an der Abreißkante des Druckermechanismus ab. Schließen Sie die Druckerabdeckung wieder.



ERSTINBETRIEBNAHME & DATENSICHERUNG DER ECR-120 MIT TSE-SD-KARTE

In diesem Abschnitt wird Ihnen Schritt für Schritt die Erstinbetriebnahme der Kasse erklärt.





- HINWEIS: Sichern Sie regelmäßig die Daten der TSE-SD-Karte auf einem zusätzlichen Speichermedium. Sie können die mitgelieferte PC Software MDMS zur Datensicherung benutzen. Die MDMS PC Software ermöglicht Ihnen zusätzlich zur Datensicherung auch die Export Möglichkeit in das Neue Exportformat DSFIN-VK
- WICHTIG: Die Originaldaten auf der TSE-SD-Karte dürfen nicht gelöscht werden und unterliegen wie alle steuerrelevanten Daten einer zehnjährigen Aufbewahrungsfrist. Verwenden Sie zur Datenspeicherung ausschließlich die von uns

mitgelieferte TSE-SD-Karte.



Schritt 1: Legen Sie zuerst die TSE-SD-Karte in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein.

Schritt 2: Wenn Sie die ECR-120 einschalten wird Ihnen im Display folgendes angezeigt:

DISPLAY



Schritt 3: Eingabe der Seriennummer der Kasse. Die Seriennummer ist an der Rückseite der Kasse angebracht. Achtung: Diese Eingabe kann später nicht mehr geändert werden. Konsultieren Sie ihren Fachhändler bei Bedarf.

DISPLAY



Mit **BAR** bestätigen.

Schritt 4: Eingabe der Kassennummer.



Mit **BAR** bestätigen.

Schritt 5: Eingabe des Datums (TAG-TAG; MONAT-MONAT; JAHR-JAHR).



Mit **BAR** bestätigen.

Schritt 6: Eingabe der Zeit (STUNDE-STUNDE; MINUTE-MINUTE)

DISPLAY WINTER ZEIT



Sollten wir in der SOMMER ZEIT sein drücken Sie bitte die X/ZEIT TASTE.

Schritt 7: Eingabe der Zeit (STUNDE-STUNDE; MINUTE-MINUTE)



Zum Bestätigen drücken Sie bitte die Taste BAR.

Schritt 8: Sind Sie sicher, dass alle Eingaben richtig sind.



Zum Bestätigen drücken Sie bitte die Taste BAR.

Falls die Eingaben nicht korrekt sein sollten, drücken Sie bitte die Taste **LÖSCHEN**. Es werden alle Eingaben zurückgesetzt und Sie können von Schritt 1 an die Daten neu eingeben.

Speicherung erfolgreich.



Zum Bestätigen drücken Sie bitte die Taste BAR.

DISPLAY



BITTE WARTEN SIE BIS DIE KASSE DEN TSE INIT DURCHGEFÜHRT HAT, SOBALD DER INIT ERFOLGREICH IST DRUCK DIE KASSE IHNEN DEN TSE INFO BON AUS. BITTE HEBEN SIE DIESEN BELEG AUF UND LEGEN IHNEN ZU IHREN KASSEN UNTERLAGEN. (DA ES SICH UM THERMOPAPIER HANDELT EMPFEHLEN WIR IHNEN EINE KOPIE ZU ERSTELLEN.

TSE INFO BON BEISPIEL:



VIELEN DANK + + FÜR IHREN EINKAUF + + M/N 0001 DATUM 19-03-2020 ZEIT 08:29 S/N ECR12012345678 **ECR120** ECR Model FW Ver. 02.14 **TSEMODE** TSE Mode

Die Kasse ist damit betriebsbereit.

TSE DISPLAY MELDUNGEN



Selbsttest der TSE



Diese Meldung wird Ihnen angezeigt, wenn die Kasse die TSE nicht erkennt oder keine TSE im SD Kartenlaufwerk ist.

Drücken Sie die BAR TASTE, wenn Sie mit einer Normalen SD Karten arbeiten. Drücken Sie die LÖSCHEN TASTE, wenn Sie mit der TSE weiterarbeiten möchten, danach führt die Kasse den TSE Selbsttest durch (TSE INIT).

FUNKTIONSTASTEN ÜBERSICHT

Die Taste **BAR** wird für Bargeldtransaktionen verwendet. Durch erneutes Drücken der Taste **BAR** wird eine Bon Kopie gedruckt.

Die Taste **KREDIT** wird für Kredittransaktionen verwendet

Die Taste **KARTE** wird für Kartetransaktionen verwendet

Die Taste **SCHECK** wird für Schecktransaktionen verwendet

Die Taste LÖSCHEN löscht alle Einträge, die über die numerische Tastatur oder über die Taste X/ZEIT DW vorgenommen wurden, bevor diese mit einer Warengruppenoder Funktionstaste gespeichert werden. Die Taste LÖSCHEN wird auch zum Löschen von Fehlermeldungen verwendet

Durch Drücken der Taste **BON VOR** wird der Bon oder das Journalpapier eine Zeile oder fortlaufend vorgeschoben, bis die Taste losgelassen wird.

Die Taste **RÜCKNAHME** wird verwendet, um einen Betrag von der Gesamtsumme des Verkaufs zu verringern. Der Gesamtbetrag der Taste Rücknahme wird im Finanzbericht aufgezeichnet. Sie wird auch für Rückzahlungsvorgänge verwendet. Der Gesamtrückzahlungsbetrag wird im Finanzbericht aufgezeichnet.

Durch Drücken der Taste **ZWS** (ZWISCHENSUMME) wird Ihnen die Gesamtsumme der Verkäufe angezeigt.

Die Taste **AUSZAHLUNG** wird verwendet, um Beträge aus der Lade zu entnehmen. Dieser Gesamtbetrag wird im Finanzbericht separat aufgeführt.

Die Taste **EINZAHLUNG** wird verwendet, um Zahlungseingänge aufzuzeichnen. Die Gesamteinzahlungen werden im Finanzbericht aufgeführt.

NUMERISCHE TASTEN (Zehnertastatur):

Die numerischen Tasten werden zur Eingabe von Zahlen verwendet. Jeder Taste sind mehrere Zeichen für die Programmierung in **PRG** zugeordnet.

Die Taste **DEZIMALPUNKT** (.) wird für die Eingabe des Dezimalpunkts bei der Multiplikation und bei Prozentangeben verwendet.

Die Tasten 1% +/- und 2% +/- werden je nach Programmierung verwendet,

um einen Prozentsatz von dem Gesamtverkauf abzuziehen bzw.

aufzuschlagen. Der Gesamtbetrag der % Tasten wird im Finanzbericht

aufgezeichnet.

Die Tasten (-/+)1 und (-/+)2 werden verwendet, um einen Betrag von der

Zwischensumme abzuziehen oder aufzuschlagen.

PLU (Price-Look-Up-Funktion) wird benötigt um die Festpreise und Texte für

bis zu 1000 Artikel aufzurufen.

Die Taste **PLU PREIS** wird benutzt, um PLUs mit freier Preiseingabe

registrieren zu können.

Mit der Taste X/ZEIT werden die Mengen für die Multiplikation für

Warengruppen oder Retouren(-) eingegeben. Verbleibende Speicherkapazität für EJ anzeigen.

Mit der BED. # Taste melden Sie die Bediener AN & AB.

Die Taste **STORNO** wird zum Löschen falscher Eingaben verwendet. Die Gesamtanzahl der Stornovorgänge wird im Finanzbericht aufgezeichnet

Mit der Taste **SOFORT STORNO** können Sie falsche Eingaben sofort stornieren.

Die Taste **#/KV** wird als Taste für KEIN VERKAUF (Eingabe von nicht rechnenden Nummern, z.B. Rechnungsnummern) bzw. zum Öffnen der Kassenlade verwendet

Die Taste **WG** (Warengruppe 1 bis 20) wird verwendet, um Warengruppen auszuwählen, die mit einem vorprogrammierten Steuersatz versehen sind.

Die Taste **WG EBENE** schaltet die zweite Ebene der Warengruppen (WG 21 - WG 40) ein.

BEDIENER AN/ABMELDUNG

Die Kasse bietet zwei Möglichkeiten der Bedieneranmeldung:

- 1. Anmeldung mit **BED.#** ohne Geheimcode.
- 2. Anmeldung mit **BED.#** und zusätzlichem Geheimcode.

Mit den Systemoptionen 8, 9 und 10 können Sie die Methode der Bedieneranmeldung auswählen (Voreingestellt ist Version 1, Anmeldung mit **BED.#** ohne Geheimcode).



Bedieneranmeldung über Nummer:



Bedieneranmeldung über Nummer und Geheimcode:





SCHECK

Bedienerabmeldung:



Jeder Bediener kann sich mit der Ziffer 9 und der **BED.#** Taste von der Kasse abmelden. Damit wird die Kasse, sollte ein Geheimcode pro Bediener vergeben sein, für eine Fremdnutzung gesperrt. Erst wenn sich der nächste Bediener anmeldet, kann weiter registriert werden.

PROGRAMMIERUNG

Alle Programmierungen werden grundsätzlich in der Schlüsselposition **PRG** durchgeführt. Nach jeder Programmierung wird automatisch ein Kontrollausdruck ausgeführt. Mit dem Ausdruck wird die Programmierung bestätigt und Sie können die nächste Programmierung vornehmen oder die Schlüsselposition in **REG** (**R1** oder **R2**) drehen und weiter registrieren.



DATUM PROGRAMMIEREN

Die Datumseingabe erfolgt im Format **TAG/MONAT/JAHR**. Anschließend muss die Taste **#/KV** gedrückt werden.



Nach dem bestätigen mit der**#/KV** Taste wird ein Kontrolldruck ausgeführt. Auf diesem sehen Sie dann das programmierte Datum **(15.05.2019)**.

Um das Datum auf dem Display zu kontrollieren, drücken Sie im **REG** (**R1** oder **R2**) Modus die Taste **X/ZEIT**.



Für die Eingabe des Datums stehen folgende Zahlenwerte zur Verfügung:

•	TAG	:	01-31

- MONAT : 01-12
- JAHR : 00-99 (2000-2099)

UHRZEIT PROGRAMMIEREN

Die Uhrzeit wird 5-stellig eingegeben. Die erste Ziffer unterscheiden zwischen Winter und Sommer Zeit (Ziffer 0 für Winter Zeit) (Ziffer 1 für Sommer Zeit) Anschließend muss die Taste X/ZEIT gedrückt werden.



Nach dem Bestätigen mit der X/ZEIT Taste wird ein Kontrolldruck ausgeführt. Auf diesem sehen Sie dann die programmierte Uhrzeit (15:23 Uhr).

Um die Uhrzeit auf dem Display zu kontrollieren, drücken Sie im **REG** (R1 oder R2) Modus die Taste **X/ZEIT** 2-mal.



Für die Eingabe der Zeit stehen folgende Zahlenwerte zur Verfügung:

- **STUNDE** : 0-23
- MINUTE : 00-59

1% & 2% TASTEN PROGRAMMIERUNG

Für die Prozenttastenprogrammierung stehen 2 Tasten zur Verfügung (**1%** und **2%**), diese können mit einer Rate (Wert im 4 stelligen Bereich) belegt werden.



BEISPIELE:

1. Auf die %1 Taste soll ein Aufschlag von +10% programmiert werden.



2. Auf die %2 Taste soll ein Abschlag von -20% programmiert werden.

\frown	\frown	\frown	\frown	\square	Y 3	\frown		
2	0	0	0	1		2%	=	- 20.00%
\square	\square		\square	\square	i i	\square		

Zur Kontrolle wird der jeweils programmierte Wert ausgedruckt.

(-/+)1 & (-/+)2 TASTEN PROGRAMMIERUNG

Für die Programmierung stehen 2 Tasten zur Verfügung (-/+)1 & (-/+)2, diese können mit einem Betrag im max. 7 stelligen Bereich belegt werden.



BEISPIELE:

1. Auf die -/+1 Taste soll ein Aufschlag von +10 € programmiert werden.



2. Auf die -/+2 Taste soll ein Abschlag von -20 € programmiert werden.

$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	\square	\square	\square	\square	\square	\frown	1	
	2	0	0	0	1	-/+2	=	- 20 €

Zur Kontrolle wird der jeweils programmierte Wert ausgedruckt.

STEUER 1-4 PROGRAMMIEREN



• SATZ : 0 – 99999 (0 - 99.999%)

STEUERSÄTZE SIND VOR PROGRAMMIERT UND SOLLTEN BITTE NICHT VERÄNDERT WERDEN.

- 1. STEUER 1 = 19 %inkl. MWST (STANDARD Hinweis für DSFIN-VK)
- 2. STEUER 2 = 7% inkl. MWST (LOWERED Hinweis für DSFIN-VK)
- 3. STEUER 3 = 10,7 % inkl. MWST (AVERAGEOTHER Hinweis für DSFIN-VK)
- 4. STEUER 4 = 5,5 % inkl. MWST (AVERAGE Hinweis für DSFIN-VK)
- 5. STEUER 0 = 0 % NON TAX dieser Steuersatz kann nicht umprogrammiert werden

BEISPIEL ZUR UMPROGRAMMIERUNG VOM STEUERSATZ



Ein Kontrollausdruck wird anschließend durchgeführt: MWST SATZ1 19.000S1

WÄHRUNG PROGRAMMIEREN



WÄHRUNG 2 – DKK WÄHRUNG 3 – CHF

WÄHRUNG 4 – EUR

(WÄHRUNG#) – (WÄHRUNG) – (DEZIMALST. D. WÄH.) – (DEZIMALST. D. RÜCK.) – (RATE) – (BAR)

•	WÄHRUNG #	:	1 – 4
•	DEZIMALSTELLEN DER WÄHRUNG	:	0 – 8
•	DEZIMALSTELLEN DES RÜCKGELDES	:	0 – 3

• RATE : 000001 – 999999

BEISPIEL:

Währung# 1 mit der Rate = 2.5



Ein Kontrollausdruck wird anschließend durchgeführt:

1 EXP.1 DP.2 000025

Z MODUS - PASSWORT PROGRAMMIERUNG

Sie haben die Möglichkeit den Abruf der **Z-Berichte** durch ein Passwort zu schützen. Im Lieferzustand ist kein Passwort (0000) eingerichtet und somit kein Schutz gewährleistet.



(222222) - (BAR-TOTAL) - (PASSWORT) - (ZWS)

• PASSWORT: 0000 – 9999 (0000 – Kein Passwort, kein Schutz)

BEISPIEL:



Ein Kontrollausdruck wird anschließend durchgeführt: 1234

BEDIENERGEHEIMCODE PROGRAMMIERUNG



(BED.#) - (BEDIENER) - (STATUS) - (SCHECK) - (GEHEIMCODE) - (ZWS)

- BEDIENER # : 1 8
 STATUS : 0 1
 0 = Normaler Bediener
- **GEHEIMCODE** : 000 999 (000 = Kein Passwort)

BEISPIEL:



Ein Kontrollausdruck wird anschließend durchgeführt: BED. 8 111

WARENGRUPPEN PROGRAMMIERUNG



oder

(STATUS 1&4) - (SCHECK) - (PREIS) - (WG EBENE) - (WG21-40)

- Der Status wird 5-stellig eingegeben!
- **Preis**: 0 99999999 (0 99999999)
- Wird kein Festpreis gewünscht, muss die Ziffer **0** eingegeben werden.
- Über die WG EBENE Taste wechseln Sie zu der 2. Ebene mit weiteren Warengruppen.

Erste Stelle : Warengruppen – Typ1	Zweite Stelle : Steuerzuordnung	_
STATUS 1: 0-3	STATUS 2 : 0-4	
	0 = SIEUER 0	
0 = Positive Aufrechnungswarengruppe	1 = STEUER 1	
1 = Positive Einzelbonwarengruppe	2 = STEUER 2	
2 = Negative Aufrechnungswarengruppe	3 = STEUER 3	
3 = Negative Einzelbonwarengruppe	4 = STEUER 4	

Dritte Stelle : WG – HALO	Vierte Stelle :WG - LALO	
STATUS 3 : 0-7	STATUS 4 : 0-7	
0 = kein Limit 1 = 0-9 eine Stelle Limit 2 = 0-99 zwei Stellen Limit 3 = 0-999 drei Stellen Limit	$0 = \text{kein Limit} \\ 1 = 1 - 99999999 \\ 2 = 2 - 99999999 \\ 3 = 3 - 9999999999999999999999999999999$	

Fünfte Stelle : WG – Typ2 STATUS 5 : 0-3 0 = Normal 1 = Coupon 2 = Deposit 3 = Agency

BEISPIEL:

- Typ 1 = 0
 Steuer = 1
 Preis = 100 (1,00 €)
 Halo = 3 stellen
- Lalo = 3 stellen
- **Type 2** = 0



ARTIKELPREIS (PLU) PROGRAMMIERUNG

In diesem Abschnitt wird Ihnen gezeigt, wie Sie einen Artikelpreis innerhalb einer Warengruppe anlegen.



- 1. Eingabe der gewünschten Artikel Nr.
- 2. PLU Festpreis eingeben, wird kein Festpreis gewünscht, muss die Ziffer **0** eingeben werden.
- 3. Drücken Sie die WG Taste, in die der Artikelumsatz einfließen soll.

(X/ZEIT) – (PLU#) – (PLU) – (PREIS) – (WG EBENE) – (WG21-40) – (X/ZEIT)



Ein Kontrollausdruck wird anschließend durchgeführt: PLU0001 LW.01 1.00
2. X/ZEIT-40-PLU-400-WG EBENE-WG40-X/ZEIT (PLU40 mit WG40 und 4,00€ Festpreis)



PLU LÖSCHEN

Um den programmierten Wert eines PLUs wieder auf 0 zu setzen, führen Sie die Schritte der Programmierung erneut durch, jedoch ohne die Angabe eines Betrages. Damit hat der **PLU** wieder den Wert **0**.

WICHTIGER HINWEIS:

Sie können die PLUs nur löschen, wenn Sie vorher eine Finanzbericht Z1 und eine Z1 PLU Bericht ausgedruckt haben.

BEISPIEL: Löschen des Wertes von PLU# 001











Ein Kontrollausdruck wird anschließend durchgeführt:

PLU0001 LW. -

SYSTEMOPTIONEN

Eingabe der Optionen wie folgt:

HINWEIS:Fettgedruckten Felder sind Werkseinstellungen! *Systemoptionen: 1 – 90 *Status: 0 – 9StatusOptions #BeschreibungStatus1Datum: Displayanzeige und Druckformat0 = TT – MM – JJ 1 = MM – TT – JJ2Zeit: Displayanzeige und Druckformat0 = 24 STD 1 = 12 STD3Dezimalpunkt Position0 = X 1 = X.X 2 = X XX
HINWEIS:Fettgedruckten Felder sind Werkseinstellungen! *Systemoptionen: 1 – 90 *Status: 0 – 9Options #BeschreibungStatus1Datum: Displayanzeige und Druckformat0 = TT – MM – JJ 1 = MM – TT – JJ2Zeit: Displayanzeige und Druckformat0 = 24 STD 1 = 12 STD3Dezimalpunkt Position0 = X 1 = X.X 2 = X XX
Options #BeschreibungStatus1Datum: Displayanzeige und Druckformat $0 = TT - MM - JJ$ $1 = MM - TT - JJ$ 2Zeit: Displayanzeige und Druckformat $0 = 24$ STD $1 = 12$ STD3Dezimalpunkt Position $0 = X$ $1 = X.X2 = X XY$
1 Datum: Displayanzeige und Druckformat 0 = TT - MM - JJ 2 Zeit: Displayanzeige und Druckformat 0 = 24 STD 3 Dezimalpunkt Position 0 = X 1 = X.X 2 = X XX
 Zeit: Displayanzeige und Druckformat Dezimalpunkt Position Dezimalpunkt Position Dezimalpunkt Position
3 Dezimalpunkt Position 0 = X 1 = X.X 2 = X XX
3 = X.XXX
4 Elektronisches Journal aktiv 0 = Dynamisch (Immer fortlaufend)
(INTERNES EJ 3000 ZEILEN) 1 = Standard
5 Elektronisches Journal Option 0 = Nur die Abschluss Bons
(INTERNES EJ 3000 ZEILEN) 1 = Komplette Registrierung speichern
 Warnung, wenn die 3000 EJ Zeilen fast voll sind. Am 0 = Kein Warnton 1 = Mit Warnton (ab 2300 Zeilen)
 Warnung, wenn die 3000 EJ Zeilen fast voll sind. Am 0 = Kein Warnton 1 = Mit Warnton (ab 2300 Zeilen)
8 Bedienersystem aktivieren 0 = Inaktiv 1 - Aktiv
9 Bedienergeheimcode Abfrage aktivieren 0 = Ohne Geheimcode 1 = Mit Geheimcode

10	Bedieneranmeldung nach jedem BON	0 = Bediener bleibt angemeldet 1 = Bediener wird automatisch Abgemeldet
11	Nullverkäufe aktivieren	0 = Aktiv 1 = Inaktiv
12	Steuerart	0 = Keine 1 = Exklusiv 2 = Inklusiv (MWST)
13	Standardrundung	0 = Immer abrunden 1 = 5/4 Kaufm. Rundung 2 = Immer aufrunden
14	Europäische Rundung	0 = Standard Deutschland 1 = Schweizer Rundung 2 = Dänische Rundung
15	Der Fremdwährungsfaktor wird:	0 = Dividiert 1 = Multipliziert
16	Mehrfacher nachträglicher BON erlaubt	0 = Aktiv 1 = Inaktiv
17	Lade öffnen beim Drücken der Taste #/KV	0 = Aktiv (Lade öffnen) 1 = Inaktiv (Lade wird nicht
19	Nullunterdrückung für den Z1 & Z2 Finanzbericht	0 = Aktiv 1 = Inaktiv
23	Zeilenzwischenraum auf dem BON	0 = 0.50mm 1 = 0.75mm 2 = 1.00mm 3 = 1.25mm 4 = 1.50mm 5 = 1.75mm 6 = 2.00mm 7 = 2.25mm 8 = 2.50mm 9 = 2.75mm
24	Schriftgröße auf dem BON	0 = Normale Schrift 1 = Kleine Schrift
25	Ausdruck des Elektronischen Journals	0 = Normale Schrift 1 = Kleine Schrift
30	Datum Druck auf BON	0 = Aktiv 1 = Inaktiv
31	Uhrzeit Druck auf BON	0 = Aktiv 1 = Inaktiv

Bedienun	gs- & Programmieranleitung	ECR - 120
33	Druck der Zwischensumme auf BON bei Bestätigung	0 = Aktiv 1 = Inaktiv
34	Steuersymbol Ausdruck hinter dem Betrag auf dem	0 = Aktiv 1 = Inaktiv
35	Steuerbetrag wird gedruckt	0 = Nach BAR TOTAL 1 = Vor BAR TOTAL
36	Steuerbetrag Einzeldruck auf BON	0 = Aktiv 1 = Inaktiv
37	Druck der Steuerbeträge Totale zusätzlich auf dem	0 = Aktiv 1 = Inaktiv
38	Druck der einzelnen Bruttosummen auf dem BON	0 = Aktiv 1 = Inaktiv
39	Zusätzlicher Druck der gesamten Bruttosumme auf	0 = Aktiv 1 = Inaktiv
40	Druck der einzelnen Nettosummen auf dem BON	0 = Aktiv 1 = Inaktiv

41	Zusätzlicher Druck der gesamten Nettosumme auf	0 = Aktiv 1 = Inaktiv	
42	BON Druck der Funktion Lade Öffnen (#/KV)	0 = Aktiv 1 = Inaktiv	
43	X & Z Berichte mit Klischeetext oben	0 = Aktiv 1 = Inaktiv	
44	Druck der Z1 & Z2 Zähler im Bericht	0 = Aktiv 1 = Inaktiv	
45	Druck Grand Total im Z1 & Z2 Bericht	0 = Aktiv 1 = Inaktiv	
46	Druck der Zähler für die Zahlarten in den Berichten.	0 = Aktiv 1 = Inaktiv	
48	Druck Storno Total im Z1 & Z2 Bericht	0 = Aktiv 1 = Inaktiv	
49	Druck Rücknahme im Z1 & Z2 Bericht	0 = Aktiv 1 = Inaktiv	

51	Druck des grafischen Logos auf BON (BONKOPF)	0 = Inaktiv
		1 = Aktiv
90	Sprachauswahl Bitte beachten Sie, dass bei Auswahl der Sprache	0 = Englisch
	die Kasse gelöscht wird.	1 = Deutsch
91	Speicheraufteilung Bitte beachten Sie, dass bei Auswahl von der	0 = 0 PLU & 4200 EJ
	Speicheraufteilung die Kasse gelöscht wird.	1 = 200 PLU & 3900 EJ
		2 = 500 PLU & 3600 EJ
		3 = 1000 PLU & 3000 EJ

HINWEISE ZU SYSTEMOPTIONEN

Wenn Sie ohne Bedienersystem arbeiten, müssen Sie keine AN /

NOTIZ 1: ABMELDUNG

vornehmen. Der Bedienername wird auf dem BON nicht ausgedruckt. Die Bediener-

berichte sind aber verfügbar.

Europäische NOTIZ 2: Rundung:

> Schweizer Rundung: 0.01 - 0.02 = 0.00 0.03 - 0.07 = 0.05 0.08 - 0.09 = 0.10

> Dänische Rundung: 0.00 – 0.24 = 0.00 0.25 – 0.74 = 0.05 0.75 – 0.99 = 1.00

TEXT PROGRAMMIERUNG

Stellen Sie den Schlüssel auf die **PRG** Position. Mit der **#/KV** Taste können Sie zwischen den unterschiedlichen Programmmodi wechseln.

Zum Durchblättern der einzelnen Positionen, z.B. der PLUs, drücken Sie bitte die Taste **WG01 (+)** um von PLU0001 auf PLU0002 zu springen. Mit der Taste **WG02 (-)** springen Sie wieder einen Schritt zurück, auf PLU0001.

HINWEIS: Mit der **BAR** Taste können Sie die Programmierung jederzeit abbrechen und von neuem beginnen.

 PLU DP CL FC PY HD FT 	PLU-TEXT WARENGRUPPENTEXT BEDIENERTEXT WÄRHUNGSTEXT ZAHLARTENTEXT KLISCHEETEXT OBEN KLISCHEETEXT UNTEN	
	0	PRG – MODUS
1x #/KV	PLU0001	PLU-TEXT PROGRAMMIERUNG
2x #/KV	DP01	WG-TEXT PROGRAMMIERUNG
3x #/KV	CL1	BEDTEXT PROGRAMMIERUNG
4x #/KV	FC1	WÄHRUNGSTEXT PROG.
5x #/KV	PY1	ZAHLARTENTEXT PROG.
6x #/KV	HD1	KLISCHEETEXT OBEN PROG.
7x #/KV	FT1	KLISCHEETEXT UNTEN PROG.



BEISPIEL: Im PRG Modus führen Sie folgende Schritte durch:



EINGABELISTE DER AUSWÄHLBAREN ALPHAZEICHEN:

In dieser Tabelle sehen Sie alle verfügbaren Zeichen für die Beschriftung/Benennung Ihrer **PLUs**, **WARENGRUPPEN**, **BEDIENER**, **WÄHRUNG**, **ZAHLARTEN** sowie dem **KLISCHEETEXT** (OBEN u. UNTEN).

Die Eingabe erfolgt wie folgt:

- Wählen Sie das gewünschte Zeichen in der Tabelle aus.
- Anschließend drücken Sie die Ziffer der dazugehörigen Zeile so oft, bis das gewünscht Zeichen erscheint.
- Nach dem letzten Zeichen springt die Auswahl wieder auf das Erste zurück.
- Sie speichern Ihre Eingaben mit der SCHECK Taste.

BEISPIEL: Für ein kleines v drücken Sie die 2 genau 6-mal.

HINWEIS: Mit der **BAR** Taste können Sie die Programmierung jederzeit abbrechen und von neuem beginnen.

AUSW-																												
AHL ZIFFER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	23	4	5	6	78		
00	0	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	•	/	:	;	<	=	>	?						
1	Ρ	Q	R	S	р	q	r	S	1	Ş	Ś	Ş	р	Ş	Ś													
2	Т	U	V	t	u	V	2	Ú	Ű	Ů	Ù	Û	Ü	ů	ü	ű	û	ù	ú									
3	W	Х	Υ	Ζ	W	Х	У	Ζ	3	Ý	Ź	Z	ź	Z														
4	G	Н	Ι	g	h	i	4	G	Ġ	Ì	I	Î	Ï	g	í	ì												
5	J	Κ	L	j	k	Ι	5	Ł	ł																			
6	Μ	Ν	0	m	n	0	6	Ń	Ñ	Ó	Ő	Ō	Ó	Ô	Ö	ñ	ń	ó	Ő	ō	ó ô	ö	ò					
7	7	@	[11		^	_	{	1	}	~	i	§	\rightarrow	←	Σ	Ø	Æ	Œ		i	Ι	Π	Ш	Г	L	1	-
8	Α	В	С	а	b	С	8	Á	Α	Ą	Å	À	Â	Ä	ß	С	Ć	Ç	á	ą	à	â	ä	С	Ć			
9	D	Ε	F	d	е	f	9	Ð	Ė	Ę	É	È	Ê	Ë	ė	е	è	é	ê	ë								

FUNKTIONSTASTEN FÜR DIE TEXTEINGABE:

DW	Fettschrift, die Taste muss vor jeder Texteingabe gedrückt wer
SP	Leerzeile
DEL	Letzte Eingabe löschen.
ENT	Um den nächsten Buchstaben auf der Taste auszuwählen.

Maximale Anzahl der Zeichen:

• PLU	12 Zeichen
• WG	12 Zeichen
Bediener	12 Zeichen
Währung	10 Zeichen
Zahlarten	12 Zeichen
Klischeetext oben	24 Zeichen (6 Zeilen)
 Klischeetext unten 	24 Zeichen (4 Zeilen)

werden.

PROGRAMMAUSDRUCK IN DER PRG POSITION

HINWEIS: Wenn Sie den Ausdruck stoppen möchten, müssen Sie die Taste BON VOR drücken.

WARENGRUPPEN AUSDRUCK

Eingabe:	8 8 8	8 8	8 BAR
BON BEISPIEL:			
WGR # 01 NAME	WGR 01 KAFFEE WGR 02 WGR 03 WGR 03 WGR 04 WGR 04	ST.0 1.00S1 ST.0 1.00S1 ST.0 1.11S2 ST.2 2.55S2	STATUS PREIS UND STEUER #
	WGR 40 WGR 40	ST . 0 1 . 00S1	

PLU AUSDRUCK

Eingabe:	PLU Taste		
BON BEISPIEL:	PLU0001		
		LW.01	WG # - VERLINKUNG
PLU # 001 NAME	KAFFEE PLU 0002 PLU 0002 PLU 0003 PLU 0003 PLU 0004 PLU 0004 PLU 0005 PLU 0005	1.00 LW.02 1.50 LW.03 1.00 LW.04 1.20 LW.05 2.00	PREIS

SYSTEMOPTIONEN AUSDRUCKEN

	\frown							
Eingabe:	9	9	9	9	9	9	BAR	

BON BEISPIEL:

ZEIT10:32		06-06-2012	DATUM
SYS OPT		01 – 0	
SYS OPT		02 – 0	
SYS OPT		03 – 2	
SYS OPT		04 – 0	SYSTEMOPTIONEN
SYS OPT		05 – 0	
SYS OPT		06 – 0	
SYS OPT	I	91 – 1	
RABATT		0.00 % 1	% SÄTZE
RABATT		0 . 00 % 2	
COUPON		0.00 1	
COUPON		0.00 2	
MWST SA	ΓZ1	19.000S1	
	Γ Ζ2 ΓΖ2	07.000S2	STEUERSATZE
	ΓΖ3 ΓΖΛ	00.00033	
FW/1 EXP		000001	
FWIEAF.UDP.2 FW2FXP ODP 2		000001	
FW3 EXP.	0 DP . 2	000001	WÄHRUNGEN
FW4 EXP .	0 DP . 2	000001	
BAR	BAR		
SCHECK	SCHE	СК	NAME DER TASTE
KREDIT	KRED	IT	
KARTE	KART	E	
PASS.RE	CH	0000	
PASS.Z-E	BER	0000	Z-BERICHTE PASSWORT
BED. 1	BED. 01	000	BEDIENER
BED. 2	BED. 02	000	
BED. 3	BED. 03	000	
BED. 4	BED. 04	000	
BED. 5	BED. 05	000	
BED. 6	BED. 06	000	
BED. 7	BED. 07	000	
BED. 8	BED. 08	000	

SPEICHER LÖSCHEN

Zum Löschen der Kasse müssen Sie den Schlüssel in die " **AUS**" Position drehen und dann die "**LÖSCHEN**" Taste drücken bis im Display eine "**0**" angezeigt wird.

HINWEIS: Wenn Sie eine falsche Zahlenfolge eingeben, können Sie diese mit der LÖSCHEN Taste zurücksetzen und die Eingabe erneut tätigen.

3. KOMPLETTE UMSATZLÖSCHUNG (RESET C)



Es werden alle Berichte / Umsätze gelöscht.

BON AUSDRUCK:



4. INITIALISIERUNG (RESET

D)

Eingabe:	1			
Elligabe.	Ľ',	Ľ	ĽJ	

Aktuell eingegebene Bondaten werden gelöscht. Es werden keine Programmdaten oder Umsätze gelöscht.

BON AUSDRUCK:

<<< RESET	D >>>
<<< RESET	D >>>

SD-KARTEN BENUTZUNG

In diesem Abschnitt wird Ihnen die SD-Karten Nutzung ausführlich erläutert. Alle Einstellungen tätigen Sie bitte in der Schlüsselstellung **PRG**.

ACHTUNG: Formatieren Sie bitte zuerst die SD-Karte mit Hilfe der Kasse bevor Sie die Karte benutzen.

A) PROGRAMMDATEN AUF DER SD-KARTE SPEICHERN ODER VON DER SD-KARTE LADEN



BEISPIEL: LADEN EINES GRAFISCHEN-LOGOS VON DER SD-KARTE.

EINGABE

DISPLAY ANZEIGE



B) MÖGLICHE FEHLER MIT DER SD-KARTE

SD-KARTE WIRD NICHT ERKANNT	:	SD NON
SCHREIBSCHUTZ AKTIV	:	SD PROTECT
DATEI KANN NICHT GEÖFFNET WERDEN	:	SD NO FILE
SD-KARTEN SPEICHER VOLL	:	SD FULL
FATALER FEHLER	:	SD FATAL

GRAFISCHES LOGO (BONKOPF) DRUCKEN JA/NEIN

Das grafische Logo (Oben) kann:

- Aktiv gesetzt werden, es wird mit auf den Bon gedruckt.
- · Inaktiv gesetzt werden, es wird nicht mit auf den Bon gedruckt.

Dies kann über die Systemoption Nr. 51 gesteuert werden.

Die Größe des grafischen Logos beträgt **384 x 192 Pixel** und muss eingehalten werden, um Fehler beim Druck zu vermeiden. Sie können das grafische Logo über die SD-Karte in die Kasse laden.



BEDIENUNG DER KASSE

Dieser Abschnitt informiert Sie über die Bedienung der Kasse.

Die Bedienung der Kasse wird in der Schlüsselstellung R1 oder R2 durchgeführt.

Der Begriff "**Warengruppeneingabe**" wird in vielen Bedienungssequenzen gebraucht. Dies bezieht sich auf eine normale Warengruppeneingabe. Bitte beachten Sie, dass ein Betrag über die Zehnertastatur eingegeben werden muss, bevor Sie eine Warengruppentaste verwenden können, andernfalls tritt eine

Fehlermeldung auf. Diese wird durch ein ,**E**['] im Display visualisiert und durch einen Warnton begleitet. Diese Fehlermeldung können Sie durch das Drücke der **LÖSCHEN** Taste zurücksetzen.

Die Fehlermeldung könnte durch eine Fehlbedienung oder eine falsche Eingabe hervorgerufen worden sein.

Die ECR-120 verfügt über 3000 Zeilen für das Speichern des elektronischen Journals. Diese werden für die **REG-** und den **Z-Finanzbericht** verwendet. Der **X-Bericht** und der **Programmbericht** werden nicht im elektronischen Journal zwischengespeichert.

WARNHINWEIS FÜR EIN FAST VOLLES ELEKTRONISCHES JOURNAL (EJ)



Dieser Balken bedeutet, dass das EJ fast voll ist.

ELEKTRONISCHES JOURNAL FAST VOLL (IM REG MODUS)

Sollte das EJ fast voll sein, wird im Display ein Balken an der ersten Zeichenstelle der unteren Zeile angezeigt. Ein programmierbarer Warnton wird abgegeben (2 Sekunden). Es gibt zwei Optionen:

- 1. Warnton zu Beginn der Transaktion.
- 2. Warnton am Ende der Transaktion.
- **HINWEIS:** Ein fast voller Speicher bedeutet, weniger als 700 Zeilen Pufferspeicher stehen noch zur Verfügung.

ELEKTRONISCHES JOURNAL VOLL (IM REG MODUS)

Wenn der EJ Speicher voll ist wird folgender Hinweis im Display angezeigt: EJ.-VOLL. Zudem ertönt ein

Warnton für ca. 2 Sekunden. Der Hinweis wird zu Beginn der Transaktion abgegeben. Wird die Taste LÖSCHEN gedrückt, wird die Transaktion fortgeführt, jedoch werden die Daten nicht in den EJ Speicher geschrieben und der fortlaufende Bon-Zähler wird nicht aktualisiert. Mit derSTORNO Taste wird die

Transaktion sofort beendet.

HINWEIS: Voller Speicher bedeutet, weniger als 300 Zeilen Pufferspeicher stehen noch zur Verfügung.

BEISPIEL:





Display Anzeige:

[EJ.-VOLL]



Buchung wird durchgeführt

Die Buchung wird nicht in den EJ-Speicher geschrieben und der fortlaufende Bonzähler wird nicht erhöht.





Display Anzeige: [EJ.-VOLL]

Display Anzeige:

[.....0.0<u>0</u>]

Vorgang wird abgebrochen.

DATUM / ZEIT & ELEKTRONISCHES JOURNAL (ANZEIGE IM DISPLAY)

A) DATUMSANZEIGE:



HINWEIS: Das Datum kann nur außerhalb einer Buchung angezeigt werden.

B) ZEIT ANZEIGE:



HINWEIS: Die Zeit kann nur außerhalb einer Buchung angezeigt werden.

C) INFORMATION ZUM EJ:



HINWEIS-1: Wird nur angezeigt, wenn die Systemoption 4 auf 1 eingestellt ist.



HINWEIS-2: Wenn die EJ-Funktion eingestellt ist, wird die Menge an freiem EJ-Speicher mit bis zu 4 Ziffern angezeigt.

HINWEIS-3: Die Information zum EJ kann nur außerhalb einer Buchung angezeigt werden.

WARENGRUPPENEINGABE

Warengruppenbeträge können mit maximal 7 Stellen eingegeben werden.

EINZELNE WARENGRUPP	ENEING	ABE			
Betrag eingeben:	()	WARENGRUPPE		
WIEDERHOLTE WARENGRUPPENEINGABE					
Betrag eingeben:	()	WARENGRUPPE		
Menge eingeben:	()	х/тіме		
	(0.0	01 – 99.999)			
Betrag eingeben:	()	WARENGRUPPE		

PLU EINGABE

FESTPREIS PLU EINGABE				
PLU # eingeben:	()	PLU	
PLU MIT MANUELLER PREIS	SEINGAE	BE		
Preis eingeben:	()		
	Maxima	al 7 Zeichen		
PLU # eingeben:	()	PLU	
MEHRFACHE PLU EINGABE				
Menge eingeben:	()	X/ZEIT	
	(0.001	– 99.999)		
PLU # eingeben :	()	PLU	
Preis eingeben:	()	PLU PREIS	
PLU # eingeben:	()	PLU	
			BAR	

(-/+) BUCHUNGEN

Die Anzahl und die Menge kann programmiert werden.

WARENGRUPPE (-/+) TASTEN EINGABE

Der Betragsnachlass wird nur für den zuletzt gebuchten Posten gegeben!



VERKAUF (-/+) TASTEN EINGABE

Der Betragsnachlass wird von der ZWS abgezogen!



% TASTEN BUCHUNGEN

Die Tasten und der Prozentsatz können programmiert werden.

VERKAUF (%)

Der %-Rabatt wird auf die ZWS gegeben!



WARENGRUPPE (%)

Der %-Rabatt wird nur auf den zuletzt gebuchten Posten gegeben!



SOFORTSTORNO TASTE

Die SOFORTSTORNO Taste wird zur Fehleingabenbehebung während eines Verkaufs verwendet.

Es wird nur der zuletzt eingegebene Posten gelöscht!



STORNO TASTE

STORNO der vorherigen Artikeleingabe.



STORNO

Der Vorgang: Die Buchung wird komplett storniert. Ein **GESAMT STORNO** ist erst nach Aktivierung der **ZWISCHENSUMME** möglich.



HINWEIS: Wenn die Anzahl der gebuchten Artikel 100 überschreitet, kann kein STORNO durchgeführt werden.

RÜCKNAHME EINZELNER ARTIKEL

Rücknahme eines einzelnen Artikels einer Warengruppe



RÜCKNAHME MEHRERER ARTIKEL UND WARENGRUPPEN



EINZAHLUNG

Betrag eingeben:	()	EINZAHLUNG
	Max. 7 Stellen	

AUSZAHLUNG

Betrag eingeben:

()

AUSZAHLUNG

Max. 7 Stellen

KEIN VERKAUF (#/KV) DRUCKOPTIONEN

Über die **#/KV** Taste können bis zu 7 Ziffern zu einer Buchung hinzugefügt werden. Die Eingabe wirkt sich nicht auf einzelne Artikel oder die Gesamtsumme der Buchung aus.

()	#/K\
		<u> </u>

Max. 7 Stellen

HINWEIS: Druckhinweise mittels **#/KV** Taste eingeben und anschließend eine **NULL BON** Buchung durchführen ist nicht möglich.

NULL BON BUCHUNG MITTELS #/KV

Eine **NULL BON** Buchung führt lediglich dazu, dass die Lade der Kasse geöffnet wird. Dieser Vorgang wird im Finanzbericht der Kasse abgespeichert und angegeben.

#/KV

Ausgeführt wird diese Aktion über die Taste:

ABSCHLUSSARTEN

Es gibt mehrere Möglichkeiten eine Buchung abzuschließen, **BAR**, **SCHECK**, **KREDIT**, **KARTE** oder **SPLIT** (z.B.: **BAR** u. **KARTE**).

BAR-Abschluss





KREDIT-Abschluss









FREMDWÄHRUNG (FW) – UMRECHNUNG

Umrechnungskursauswahl – Multiplizieren (SYSTEM OPTION: 15 = 1)

ZWISCHENSUMME * UMRECHNUNGSKURS = UMRECHNUNGSBETRAG

Umrechnungskursauswahl – Dividieren (SYSTEM OPTION: 15 = 0)

ZWISCHENSUMME / UMRECHNUNGSKURS = UMRECHNUNGSBETRAG

Die **ZWISCHENSUMME** wird mittels Fremdwährungs-Umrechnungskurses im Display angezeigt. Originalbetrag und umgerechneter Betrag werden abwechselnd angezeigt, nachdem die Tasten gedrückt wurden.



BEISPIEL 1: BAR – Verkauf

Umrechnungskursauswahl – Dividieren (SYSTEM OPTION: 15 = 0)

WÄHRUNG UMRECHNUNGSKURS: 2,5 (D.P = 2)

FW#1 BEZEICHNUNG = FW - 1

SYSTEM D.P = 2

< EINGABE >

< DISPLAY ANZEIGE>



*1) Im oberen Beispiel wird der Betrag eingegeben, während die (Fremdwährung) Gesamtsumme im Display angezeigt wird. Der Barbetrag wird auch in Fremdwährung angezeigt. Barzahlung gesamt und Bar in Lade werden immer lokal aktualisiert.

BEISPIEL 2: SCHECK – Verkauf

Umrechnungskursauswahl – Dividieren (SYSTEM OPTION: 15 = 0)

WÄHRUNG UMRECHNUGNSKURS: 2,5 (D.P = 2)

FW#1 BEZEICHNUNG = FW - 1

SYSTEM D.P = 2



Wechselbetrag wird in lokale Währung umgerechnet (20.00 – 12.00) * 2.5 = 20.00

Wechselbetrag

*2) Im oberen Beispiel wird der Betrag eingegeben, während die (Fremdwährung) Gesamtsumme im Display angezeigt wird. Der Scheckbetrag wird auch in Fremdwährung angezeigt. Scheckzahlung gesamt und Bar in Lade werden immer in die lokale Währung aktualisiert. Wechselberechnungen sind beendet, wenn der Fremdwährungsbetrag in die lokale Währung umgerechnet wurde.

BEISPIEL 3: BAR – Verkauf

Umrechnungskursauswahl – Multiplizieren (SYSTEM OPTION: 15 = 1)

WÄHRUNG UMRECHNUGNSKURS: 2,5 (D.P = 2)

FW#1 BEZEICHNUNG = FW - 1

SYSTEM D.P = 2

< EINGABE >

< DISPLAY ANZEIGE >



BON AN / AUS

DISPLAY:



[BON AN/AUS]

Schlüssel in die PRG Position drehen und folgende Eingabe vornehmen.

777777 - BAR - 1 - ZWS

777777 - BAR - 0 - ZWS

BON AUS

BON AUS

HINWEIS: Ab dem 1. Januar 2020 gilt eine Belegausgabepflicht für Geschäftsvorfälle, die mittels eines elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst wurden. Im Einzelfall kann eine Befreiung von dieser Pflicht beantragt werden, falls sachliche oder persönliche Härten vorliegen.

BERICHTE DRUCKEN UND VERWALTEN

Dieser Abschnitt erklärt Ihnen wie Sie Berichte ausdrucken können. Berichte können über die Schlüsselstellung X und **Z** ausgedruckt werden.

In der X-Position werden Berichte nur ausgedruckt.

In der **Z-Position** werden Berichte ausgedruckt und alle Werte auf null zurückgesetzt.

Für das Drucken des **Z-Berichts** kann ein Passwort vergeben werden.

HINWEIS: Für den Finanzbericht werden immer zwei Bon Nummern vergeben. Diese Funktion ist für die Übersicht in den Einzeldaten erforderlich. Beispiel: Bon Nummer:000012 steht auf dem Finanzbericht intern werden zwei Nummern vergeben, also lautet die Bon Nummer auf dem nächsten Bon, 000014

> Es wird immer nach einem Z Finanbericht ein sogenater TSE INFO BON ausgedruckt, dieser BON beinhaltet die Aktuelle Informationen und Zählerstände der TSE.

Sie erhalten eine Information im Display 3 Monate vor Ablauf der TSE.



Eingabe des Passwortes:

(Zahlencode) 4 Stellig SCHECK

HINWEIS: Im Lieferzustand ist der Zahlencode auf "**0000**" gesetzt und damit inaktiv. Die Eingabe der Nullen bitte nur über die Einzeltaste tätigen.
BERICHTE DRUCKEN X1 / Z1 UND X2 / Z2

In dieser Tabelle wird Ihnen aufgelistet, welche Tastenkombination Sie drücken müssen, um die jeweiligen Berichte ausdrucken zu können.

(SCHLOSSSTELLUNG UND ZU DRÜCKENDE TASTE/N)

BERICHTSART	X1/Z1 (Täglich)	X2/Z2 (Monatlich)	
FINANZBERICHT	BAR	99	BAR
PLU-BERICHT	PLU		
BEDIENERBERICHT	BEDIENER		
EJ – AUSDRUCK	ZWS		

FINANZBERICHT

	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++	
	+ VIELEN DANK +		
	+ FÜR IHREN EINKAUF +		
	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	++++++++++	
BEDIENER #	BED. 01	10:32	ZEIT
DATUM	06-06-2012	000069	BONNUMMER
	Z 1	0001	Z1-BERICHTZÄHLER
WGR NAME	TEST	46	
		*41 .26S1	
	WGR 02	22	WARENGRP.ZÄHLER FÜR WGR 2
		*9 .00S1	
	WGR 03	29	
		*18 .87S2	GESAMTBETRAG VERKAUFE
	WGR 04	14	VON WARENGRP. 3 MIT STEUER 2
		^-17.85S2	
	WGR 05	10	
		0.0051	
	WGR 06	5 *0.00 <u></u> 51	WARENGRP.ZAHLER FUR WGR 6
		0.0031	
		*0.0051	
		2	
	WGI 00	*0 00\$1	
	WGR 10	3	VON WARENGRP 8 MIT STEUER 1
		*0.00S1	
	WGR 11	1	
		*0 .00S1	
	WGR 15	1	
		*1 .20	GESAMTBETRAG VERKÄUFE
	WGR 16	1	VON WARENGRP. 15 OHNE STEUER
		*0 .00S1	
	WG TOTAL	*52 .48	GESAMTBETRAG ALLER WGR +
			STEUER 1 UND 2
	MWST SATZ1 19%	*8 .22	MWST SATZ 1 - GESAMT
	VERST .o. ST1 19%	6 *43 .24	BETRAG OHNE STEUER 1
	VERST .m. ST1 19%	% *51 .46	BETRAG MIT STEUER 1
	MWST SATZ2 7%	*0 .08	MWST SATZ 2 - GESAMT
	VERST .o. ST2 7%	*0 .94	BETRAG OHNE STEUER 2
	VERST .m. ST2 7%	*1 .02	BETRAG MIT STEUER 2
MWSI GESAMI	TL-MWST	*8.30	
	TAX_IL_U	*44.18 *52.49	BETRAG OHNE STEUER 1+2
		"52.48 *0.00_1	BETRAG MIT STEUER 1+2
	IL-COUPON	*0.00 1	BETRAGSRADATT
	ΤΙ - ΒΑΒΑΤΤ	0.00 I	PROZENTRABATT
		*0 00 %1	FROZENTRADATI
NETTO BETRAG	NET	*52 48	
Dentad	TL-RÜCKNAH	*0_00	RÜCKNAHMEN GESAMT
	TL-STORNO	*0 .00	STORNO GESAMT

TL-BARGELD	0017
	*52 .48
TL-EINZAHL	*0 .00
TL-AUSZAHL	*0 .00
TL-NULLBON	0005
BAR-IN-LAD	*52 .48
FW 1 *1	*0 .00

BARGELDVERKÄUFE ZÄHLER BARGELD SUMME EINZAHLUNG GESAMT AUSZAHLUNG GESAMT NULLBONZÄHLER

FREMDWÄHRUNG 1

PLU-BERICHT

	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++			
	+ VIELEN DA	NK +		
	+ FÜR IHREN EINKAUF +			
	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++			
BEDIENER #	BED. 01 11:11			
DATUM	19-06-2012	000071		
	PLU-BERICHT	Z		
PLU NAME	TEST	6		
		*6 .40S1		
	TL-PLU	*6 .40		

ZEIT BONNUMMER

PLU ZÄHLER PLU UMSATZ PLU GESAMTUMSATZ

BEDIENERBERICHT



ELEKTRONISCHES JOURNAL (X, Z MODUS) - BERICHTE

Die Kasse hat mehrere Berichtsarten für das Elektronische Journal. Im folgenden Abschnitt werden die grundsätzlichen Funktionen beschrieben.

a) Druck des Berichts pausieren

Wenn Sie während des Berichtsdrucks die **LÖSCHEN** Taste drücken, wird der Druck pausiert. Die Kasse wartet dann auf eine weitere Eingabe. Beim erneuten Drücken der **LÖSCHEN** Taste wird der Druck fortgesetzt. Mit der **STORNO** Taste brechen Sie den Druck des Berichts komplett ab.

Diese Funktion ist für Situationen, wie z.B. einem nahenden Papierende, nützlich.

b) Druck des Berichts abbrechen

Mit der STORNO Taste wird die Berichtsausgabe komplett abgebrochen. Die Kasse wird daraufhin folgende Zeilen ausdrucken:

c) Bestätigungsfunktion für das Löschen des EJ Speichers

Wenn der Berichtsdruck im **Z-MODUS** abgeschlossen ist, wird im Display folgende Nachricht angezeigt:



Ein **Signalton** ertönt, (ca. 2 Sekunden). Dieser signalisiert Ihnen, dass Sie die Löschung des **EJ-Speichers** bestätigen müssen. Nach dem **Signalton** wartet die Kasse auf eine Eingabe. Mit der **LÖSCHEN** Taste bestätigen Sie endgültig das Löschen des **EJ-Speichers**. Mit der **STORNO** Taste wird das Löschen des **EJ-Speichers** abgebrochen.

HINWEIS: Beim dynamischen EJ werden die vom EJ benutzen Zeilen und Hinweiszeilen nicht mit ausgedruckt.

ÄLTESTE TRANSAKTIONEN IM EJ DRUCKEN

Um einen älteren Bericht des Elektronischen Journals zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:

- Drehen Sie den Schlüssel in die X oder Z Position.
- Geben Sie 3-stellig die Anzahl der ältesten Bons (NNN) ein, die Sie drucken möchten.
- Es kann eine Zahl zwischen **001** und **999** eingegeben werden.
- · Der Druck startet bei der ältesten gelisteten Bonnummer.
- · Bestätigen Sie die Eingabe mit der ZWS Taste.





Druck der ältesten 6 Bons startet.

"**NNN**" steht für die Nummer der Transaktion. Die Kasse startet den Druck bei der ältesten Bonnummer und stoppt nach der eingegebenen (**NNN**) Anzahl der zu druckenden Transaktionen. Sollte die eingegebene Zahl höher sein als die tatsächlich in der Kasse vorhandenen Transaktionen, wird der Druck ebenfalls gestoppt.

In der **Z-Position** werden die ausgewählten Bons wie in der **X-Position** ausgedruckt, jedoch folgt dem Druck ein Signalton und anschließend können Sie mit der **LÖSCHEN** Taste die Bons unwiderruflich

löschen oder mit der **STORNO** Taste den Vorgang abbrechen. (Siehe Bsp. EJ-Speicherlöschung)

NEUESTE TRANSKATIONEN IM EJ DRUCKEN

Um die neuesten Berichte des Elektronischen Journals zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:

- Drehen Sie den Schlüssel in die X oder Z Position.
- Geben Sie die 3-stellig die Anzahl der letzten Bons (NNN) ein, die Sie drucken möchten.
- Es kann eine Zahl zwischen **001** und **999** eingegeben werden.
- · Der Druck startet bei der letzten gelisteten Bonnummer.
- · Bestätigen Sie die Eingabe mit der AUSZAHLUNGTaste.



"NNN" steht für die Nummer der Transaktion. Die Kasse startet den Druck bei der neuesten Bonnummer und stoppt nach der eingegebenen (NNN) Anzahl der zu druckenden Transaktionen. Sollte die eingegebene Zahl höher sein als die in der Kasse vorhandene Transaktion, wird der Druck mit der letzten Transaktion fortgeführt.

In der **Z-Position** werden die ausgewählten Bons wie in der **X-Position** ausgedruckt, jedoch folgt dem Druck ein Signalton und anschließend können Sie mit der **LÖSCHEN** Taste die Bons unwiderruflich

löschen oder mit der **STORNO** Taste den Vorgang abbrechen. (Siehe Bsp. EJ-Speicherlöschung



EJ TAGESBERICHT DRUCKEN

Um die täglichen Berichte des Elektronischen Journals zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:

- Drehen Sie den Schlüssel in die X oder Z Position.
- · Geben Sie 2-stellig die Anzahl der Bons (DD) ein, die Sie drucken möchten
- Es kann eine Zahl zwischen 01 und 99 eingegeben werden.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **EINZAHLUNG** Taste.



Transaktion wird gedruckt.

"**DD**" steht für die Anzahl der auszugebenden Bons. Die Kasse startet den Druck bei der ältesten Bonnummer und stoppt nach der eingegebenen (**DD**) Anzahl der zu druckenden Transaktionen. Sollte die eingegebene Zahl höher sein als die tatsächlich in der Kasse vorhandenen Transaktionen, wird der Druck ebenfalls gestoppt.

In der **Z-Position** werden die ausgewählten Bons wie in der **X-Position** ausgedruckt, jedoch folgt dem Druck ein Signalton und anschließend können Sie mit der LÖSCHEN Taste die Bons unwiderruflich

löschen oder mit der **STORNO** Taste den Vorgang abbrechen. (Siehe Bsp. EJ-Speicherlöschung)



EJ SPEICHERLÖSCHUNG (OHNE EJ-AUSDRUCK)

Um den Speicher des Elektronischen Journals zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drehen Sie den Schlüssel in die **Z Position**.
- Geben Sie 8 und 1 ein.
- · Bestätigen Sie die Eingabe mit der BEDIENER Taste.
- Ein **Signalton** wird für ca. 2 Sekunden ausgegeben.
- · Die Kasse wartet auf eine Eingabe.
- Drücken Sie anschließend die LÖSCHEN Taste um den Löschvorgang zu bestätigen
- · Oder Sie drücken die **STORNO** Taste um den Vorgang abzubrechen.





BERECHNUNG DES KASSENSOLLS

- (+) NETTO GESAMT VERKÄUFE
- (-) SCHECK
- (-) KREDIT 1
- (-) KREDIT 2
- (+) EINZAHLUNGEN
- (-) AUSZAHLUNGEN
- (-) ? RÜCKGABEN (- UMSATZ)?
- (=) BAR IN LADE

FEHLERMELDUNGEN

E 1	Falsche Taste	Drücken Sie die Löschen Taste	
E 2	Eingabelimit	Geben Sie einen	
	überschritten	kleineren Betrag ein	
F 3	Nulloreis	Geben Sie einen Preis	
	Fingshefebler	für den Artikel ein	
	Rop Duffor Voll	Drücken Sie die Taste	
		DIUCKEII SIE UIE TASIE	
		DAR TOTAL (Nachu:	
		BOIN)	
E 5	Keine Bediener	Bitte melden Sie in der	
	angemeldet	R1 Position einen	
		Bediener an. (Standard	
		Ziffer 1 und die BED.#	
		Taste drücken.	
E 6	Falsches Passwort	Bitte Passwort eingeben	
PAPIERENDE	Kein Papier	Bitte legen Sie eine	
	-	Neue Bon Rolle ein und	
		drücken Sie die Löschen	
		Taste.	
NON TSE ?	Keine TSE im SD	Überprüfen Sie ob die	Löschen
	Kartenlaufwerk	TSE evtl. nicht richtig	Taste
		eingesetzt ist.	drücken um
			mit der TSF
			waitar
			arboiton zu
			kännon
	Kaina TSE im SD	Liberarüfen Sie ob die	KUIIIEII
	Kertenleufwark		
FERLER	Nanemaulwerk	i SE evu. nicht hondig	
		eingesetzt ist.	

NOTIZEN